

## COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES MÉTRIQUES 1/4" - 1/2" - 98 PIÈCES

- Douilles 1/4" 6 pans : 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.
- Douilles longues 1/4" 6 pans : 6-8-10-11-12-13-14 mm.
- Embouts Torx® 1/4" : T6-T8-T10.
- Douilles tournevis fente 1/4" : 4-7 mm.
- Douilles tournevis Torx® 1/4" : T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30.
- Douilles tournevis Pozidriv® 1/4" : PZ1-PZ2.
- Douilles tournevis Phillips® 1/4" : PH1-PH2.
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4".
- 2 rallonges 1/4" : 55-100 mm.
- 1 cardan 1/4".
- 1 poignée coulissante 1/4".
- 1 poignée tournevis bi-matière.
- Douilles 1/2" 6 pans : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm.
- Douilles longues 1/2" 6 pans : 14-15-17-19-22 mm.
- 2 douilles à bougie 1/2" : 16-21 mm.
- Douilles Torx® 1/2" : E12-E14-E16-E18-E20-E24.
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/2"
- 1 adaptateur 3/8" - 1/2".
- 1 douille 1/2" porte-embouts 5/16".
- 1 cardan 1/2".
- 2 rallonges 1/2" : 130-250 mm.
- Embouts XZN 5/16" : 6-8-10-12.
- Embouts fente 5/16" : 8-12 mm.
- Embouts Torx® 5/16" : T40-T45-T50-T55.
- Embouts 6 pans 5/16" : 8-10-12-14 mm.
- Livré en boîte compatible tiroir de servante.



E034805	1/4" - 1/2"	98	L.415 x P.283 x H.92 mm	6,5	5	3258950348056
---------	-------------	----	-------------------------	-----	---	---------------



## JEU DE DOUILLES TORX® 1/4" - 3/8" - 1/2" - 13 PIÈCES

- Douilles Torx® 1/4" : E4-E5-E6-E7-E8.
- Douilles Torx® 3/8" : E10-E12-E14-E16.
- Douilles Torx® 1/2" : E18-E20-E22-E24.
- Livré sur rack métallique.

E034801	1/4" - 3/8" - 1/2"	13	500	10	3258950348018
---------	--------------------	----	-----	----	---------------

