

POUR BATTERIES AU PLOMB DE 20 À 100 AH.

3 FONCTIONS

- **Teste la capacité de démarrage de la batterie.**
- **Indique l'état (bon ou mauvais) de la batterie.**
- **Teste la tension de l'alternateur.**
Il détecte s'il y a un problème dans le circuit de charge du véhicule pouvant endommager la batterie ou l'électronique de bord.

=> Résultats d'analyse rapide (< 10 sec.)
avec simplification de lecture grâce aux codes
« couleur »



CE - EN 60335-2-29

		TEST			PRINT PAPER	DIGITAL	RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	cm	kg
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
6-12V	20>100Ah	•	•	12V	-	-	5/10s	15 min	-	16 x 1.8 x 30	1.5