

Lance à mousse Advanced 1 KÄRCHER - 4.112-063.0

Les points clés

Conçue pour appliquer de la mousse facilement sur les surfaces.
Compatible avec les appareils KÄRCHER pour une utilisation optimale.
Permet un nettoyage efficace et rapide des véhicules et surfaces.
Ergonomique pour un confort d'utilisation prolongé.
Idéale pour un nettoyage en profondeur sans effort.

Données techniques

Débit d'eau (l/h) : 400 - 600
Taille de buse () : 38
Pression maximum (bar) : 300
Dosage (%) : 1 - 2 - 4
Capacité du réservoir (l) : 1
Température (°C) : max. 60
Poids avec emballage (kg) : 0,8

Mode d'emploi

Rincer la lance à mousse

Il faut rincer la lance à mousse après utilisation pour empêcher les dépôts de détergent.

1. Dévisser le réservoir.
2. Reverser le reste de détergent dans l'emballage de livraison.
3. Remplir le réservoir en eau propre.
4. Visser le réservoir sur la buse à mousse.
5. Faire fonctionner la buse à mousse pendant env. 1 minute pour rincer les restes de détergent.
6. Vider le réservoir.

