



DESCRIPTION PRODUIT

Atteignez la
propreté... jusqu'au
dernier centimètre



BROSSE TÉLESCOPIQUE

AVANTAGES :

- 7 mètres de portée
- Léger avec son manche télescopique en alu
- Raccord rotatif avec tube
- Distributeur de savon
- Nettoyeur de vitre à eau

APPLICATIONS :

- Velux
- Panneaux photovoltaïques


NOTICE D'UTILISATION

BROSSE TÉLESCOPIQUE



1

Vérification de la commande. Un set complet est composé d'une perche télescopique (1), d'une raclette et velours avec tuyau de montage (2), d'une brosse avec des tuyaux de montage (3), d'un distributeur de savon et raccords (4), d'un tuyau interne (5), d'un coude articulé (6).




2

Mise en place du tuyau interne. Insérez le tuyau dans la perche télescopique par le haut (lorsque le manche est rétracté). Il s'agit parfois d'un travail minutieux qui peut prendre quelques minutes. Poussez le tuyau à travers la perche jusqu'à ce qu'il ressorte par le bas. Conseil : gardez le morceau initial du tuyau aussi droit que possible pour qu'il passe plus facilement dans la perche.



3

Assemblage de la brosse. Enfoncer les raccords de brosse fournis sur les embouts à jet d'eau de la brosse et le coude articulé dans l'emplacement prévu dans la brosse. Si nécessaire, vous pouvez utiliser du fluide Téflon pour une facilité d'assemblage.



4

Raccorder la brosse et le distributeur de savon. Vissez le coude articulé avec brosse sur la perche télescopique et emboîtez les tuyaux. Enfin, vous pouvez raccorder le distributeur de savon sur le tuyau interne en bas de la perche. Poussez bien jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » pour éviter les fuites. Pour ajouter du savon dans le distributeur, dévissez le grand bouchon distributeur et versez votre savon dans le bocal transparent. Sur le dessus, une molette permet de gérer la quantité de savon ou d'eau souhaité.