OUTIL OSCILLANT MULTIFONCTIONNEL 18V SANS BATTERIE
YT-82819



Dispositif recommandé pour les réparations, les rénovations et les travaux de rénovation. Permet de couper des panneaux de meubles, de couper des portes et de couper des panneaux et des plinthes sans endommager le stratifié, ainsi que des éléments métalliques (clous, vis). Utilisé pour la découpe, la découpe en profondeur sans perçage, le ponçage dans des endroits difficiles d'accès et l'élimination de plâtres, de crépis, de colles et de revêtements de peinture.

- Utilisation facile et très sûre - excellents résultats dès la première fois
- La découpe par vibrations à haute fréquence ne provoque pas d'éclats ni de poussière
- Réglage simple de la puissance adapté au matériau coupé et aux exigences de l'utilisateur
- Lame montée à différents angles pour optimiser la qualité et la vitesse de coupe
- Poignée ergonomique
- Indicateur de charge de la batterie à 4 niveaux
- Protection contre la surchauffe des cellules de la batterie
- Système 18 V - fonctionne avec une batterie commune, compatible avec la série d'appareils



Inclus dans le kit :

- Outil oscillant multifonction (sans batterie ni chargeur)
- 2 lames
- Racleur
- Pied de ponçage
- Papiers abrasifs

YATO	
Batterie	Sans
Rotations	8000-18000 min^{-1}
Tension	18 V d.c.
Type de batterie	Li-Ion
Chargeur inclus	Non
Ouverture rapide	Oui
Vitesse de rotation réglable électroniquement	Oui
Commutateur de sens de rotation	Non
Éclairage du lieu de travail	Non
Classe d'isolation électrique	III
Degré de protection	IPX0
Pression sonore	77.0 ± 3.0 dB(A)
Puissance acoustique	88.0 ± 3.0 dB(A)
Vibrations	4.68 ± 1.5 m/s^2
Poids	0.9 kg
Application	Coupe, scratch, meulage
Contenu	Outil oscillant multifonctionnel, grattoir, lame de scie plongeante, lame de scie ronde, patin de ponçage, papier de verre, clé pour remplacer les accessoires