

Fiche technique

M1200 - M1200

Désignation :

BOITE 20 DEMI-MASQUES JETABLES MOULES FFP2

Tailles :

Coloris :

Blanc



CE 0086

Descriptif :

Pièce faciale filtrante FFP2 en fibre synthétique non tissée hypoallergénique. Format coque, barette nasale de réglage, renfort bord mousse sous barette nasale. Boîte de 20.

Matériaux :

Masque : synthétique non tissé. Lanières : élastique.

Instructions d'emploi :

Demi masque respiratoire à usage unique contre les fines particules toxiques, les fibres et brouillards aqueux. Ne pas l'utiliser plus de 8h de suite et le jeter après toute utilisation. Ne pas retirer le masque de son emballage avant toute utilisation. N'utiliser que lorsque la concentration des contaminants ne pose pas un danger immédiat à la vie ou à la santé et uniquement conformément aux normes applicables en matière de santé et de sécurité. Utiliser le masque dans des zones bien aérées, ne manquant pas d'oxygène et ne contenant pas des atmosphères explosives.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever le masque et consulter un médecin.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel sans contact avec des produits solvants et sans être endommagé par un contact direct avec des surfaces ou articles durs.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Pas de nettoyage préconisé

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse, et à la norme EN149:2001 (facteur de protection nominale : 12,5 x VME (Valeur moyenne d'Exposition) pour particules de faible à moyenne toxicité.