

ÉVACUATION PLUVIALE LATÉRALE PVC

Entrée d'Evacuation Pluviale (EEP) latérale de sortie horizontale, section extérieure 65x100 mm pour descente, compatible avec toutes les membranes DANOPOL.



Entrée d'Evacuation Pluviale (EEP) latérale de sortie horizontale, section extérieure 65x100 mm pour descente, compatible avec toutes les membranes DANOPOL.

Présentation

- Longueur (cm): 42.5
- Largeur (cm): 100
- Diamètre de sortie (mm): 80
- Code du produit: 710257

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
---------	--------	-------

Domaines d'application

- L'élément de fixation doit être adapté au matériau dont est constitué le support. La résistance à la traction de l'élément de fixation au support résistant sera vérifiée pour garantir une fixation mécanique correcte. Les éléments de fixation doivent supporter une charge de traction admissible supérieure à 600 N par point d'ancrage. La membrane étant l'élément le plus externe du système d'étanchéité, sa stabilité face à la pression dynamique du vent doit être calculée en fonction de la forme du bâtiment, de sa hauteur au sol, de sa situation topographique et de la zone spécifique de toiture.
- Dans les projets de rénovation sur des étanchéités anciennes, il peut être nécessaire de retirer les matériaux existants ou d'utiliser des couches de séparation adaptées (géotextiles, couches de mortier, films polyéthylène, etc.).
- Il existe une gamme de produits auxiliaires à utiliser avec la membrane (mastic Elastydan PU 40 Grey, adhésif PVC GLUE-DAN, profilés colaminés, coins, angles, coupelles, œillets, etc.).
- La soudabilité et la qualité de la soudure dépendent des conditions atmosphériques (température, humidité), des conditions de soudage (température, vitesse, pression, nettoyage préalable) et de l'état de surface de la membrane (propreté, humidité). Par conséquent, la machine à air chaud doit

être ajustée pour obtenir un assemblage correct

- Un contrôle rigoureux des soudures doit être effectué, une fois la surface refroidie au moyen d'un poinçon. En cas de détection d'une irrégularité dans un soudage à air chaud, il doit être revu avec la même procédure décrite ci-dessus.
- Des mesures de sécurité appropriées doivent être prises car pendant les travaux de soudage, il se produit un dégagement de vapeurs pouvant devenir irritantes.

Avantages et bénéfices

- Bonne capacité d'adaptation aux irrégularités du support.
- Compatible avec toutes les feuilles synthétiques de la gamme DANOPOL®.
- Facilite la finition de la membrane dans le drain.
- Grande élasticité.
- Fournit un soudage et un taraudage très fiables.
- Assure le raccordement au drain facilement et en toute sécurité.

Mode d'emploi

- Le support doit être résistant, uniforme, lisse, propre, sec et libre de tout corps étranger.
- Dérouler entièrement la membrane PVC, puis perforer la feuille proportionnellement au diamètre de la descente d'eau pluviale. Encastrer l'EEP dans l'orifice, et marquer le tube à découper en fonction de l'épaisseur du mur à traverser, puis découper le tube sortant en biais (la partie inférieure dépasse de 5cm par rapport à la partie supérieure) ; souder à l'air chaud la languette de l'EEP en raccordant à l'étanchéité. Avant d'assembler le coude, déposer un cordon de colle spéciale pour PVC plastifié. Après avoir emboîter le coude, vérifier que le tube de la descente soit bien emboîté dans les 4 languettes intérieures.

Indications et recommandations importantes

- L'élément de fixation doit être adapté au matériau dont est constitué le support. La résistance à la traction de l'élément de fixation au support résistant sera vérifiée pour garantir une fixation mécanique correcte. Les éléments de fixation doivent supporter une charge de traction admissible supérieure à 600 N par point d'ancrage. La membrane étant l'élément le plus externe du système d'étanchéité, sa stabilité face à la pression dynamique du vent doit être calculée en fonction de la forme du bâtiment, de sa hauteur au sol, de sa situation topographique et de la zone spécifique de toiture.
- En cas de réhabilitation il sera nécessaire de tenir compte des incompatibilités chimiques avec d'anciennes étanchéités à base de bitume modifié ou d'asphalte, pouvant nécessiter la suppression totale ou la mise en oeuvre de couches de séparation appropriées (géotextiles, des couches de mortier, le film polyéthylène, etc ...). S'assurer de la compatibilité chimique du PVC WALWAY avec d'autres matériaux.
- Il existe une gamme de produits accessoires à utiliser avec la membrane (mastic Elastydan PU 40 gris adhésif DANOPOL ADHESIVE, profilés colaminés, angles rentrants, angles sortants, évacuations pluviales, crosses, etc.
- La soudabilité et la qualité des soudures dépendent des conditions météorologiques (température, humidité), des conditions de soudure (température, vitesse, pression, propreté) et de l'état de la surface de la membrane (propreté, humidité). Pour cela, le réglage et la mise au point du chalumeau à air chaud sera nécessaire avant chaque reprise de chantier, assurés par essai de soudure, avec contrôle destructif par pelage manuel pour assurer un montage correct.
- Pour éviter les incompatibilités chimiques, une couche de séparation géotextile DANOFELT PY 300 ou plus doit être placée entre cette feuille et : Produits bitumineux ou synthétiques TPO/FPO et

EPDM, produits à base de polystyrène extrudé (XPS) ou expansé (EPS), PU rigide ou expansé, etc.

- Le contrôle des soudures à la pointe sèche doit être effectué après refroidissement ou évaporation complète du solvant.
- Des mesures de sécurité appropriées seront prises lors des travaux de soudure vis-à-vis des vapeurs pouvant devenir irritantes.

Manipulation, stockage et conservation

- Le produit doit être stocké dans un endroit sec à l'abri de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Le produit sera utilisé par ordre d'arrivée.
- Ce produit n'est ni toxique ni inflammable.
- Facile à couper pour adapter les dimensions à l'ouvrage.
- Les travaux d'étanchéité ne doivent pas être effectués lorsque les conditions météorologiques peuvent être préjudiciables, notamment lorsqu'il neige ou en présence de neige ou de glace sur le toit, lorsqu'il pleut ou que le toit est mouillé, avec une humidité de surface > 8% selon la NTE QAT, ou en cas de vent fort.
- Aucun travail de soudage ne doit être effectué lorsque la température ambiante est inférieure à -5 °C pour le soudage à l'air chaud, ni inférieure à + 5 °C pour le soudage au THF ou avec des adhésifs.
- Doit être conservé dans son emballage d'origine, en position horizontale et avec tous les rouleaux parallèles (jamais croisés), sur un support plat et lisse.
- Danosa recommande de consulter la fiche de données de sécurité de ce produit, disponible en permanence sur www.danosa.com ; elle peut également être demandée à notre service technique.
- Dans tous les cas, les normes de sécurité et d'hygiène au travail ainsi que les normes de bonnes pratiques de construction doivent être prises en compte.
- Pour toute précision complémentaire, veuillez consulter notre service technique.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **france@danosa.com** Téléphone: **01 78 85 47 37**